

Verklebhinweise Dekorfolien für Glasfenster und Türen

Als Zubehör für das Bekleben der Folien empfehlen wir Ihnen:

- | | |
|---|-------------------|
| • Industrie Glasreiniger | Art.Nr. Z-2003 |
| • Fensterglasschaber | Art.Nr. Z-3022 |
| • The Conquerer - Gummilippenraker | Art.Nr. Z-3006 |
| • Schneidemesser -Cutter | Art.Nr. Z-8700073 |
| • FILM ON - Verklebeflüssigkeit für Fensterfolien | Art.Nr. Z-3008 |

Alternativ zur Montageflüssigkeit **FILM ON** können Sie auch destilliertes Wasser mit etwas zusatzfreiem Spülmittel verwenden, da sollte dann allerdings die Dosierung stimmen (etwa 2-3 Tropfen pro Liter Wasser).

Die Verklebung

Die Verklebeflüssigkeit, also das Trennmittel sorgt dafür, dass die Oberflächenspannung des Wassers gebrochen wird, die Anfangshaftung des Klebers vermindert wird und garantiert eine blasenfreie Verklebung der Fensterfolien. FILM ON hat eine höhere Viskosität als Wasser und läuft nicht so schnell an der Scheibe herunter. Die Montage der Folien wird von der Fensterinnenseite empfohlen.

1. Zuschnitt der Folie. Sollten Sie die Folien nicht zugeschnitten bestellt haben, schneiden Sie die Rollenware mit etwa 5 mm Abstand zur Gummidichtung des Fensters zu. Alternativ lässt sich die Folie auch mit groben 1 cm Überstand verkleben nach dem Festraken mit einem Cuttermesser direkt am Fenster zuschneiden.
2. Die Verklebeflüssigkeit wird jetzt auf der gründlichst gereinigten Fensterfläche großzügig aufgesprüht.
3. Die Folien haben auf der klebenden Seite eine hauchdünne transparente Schutzfolie. Entfernen Sie diese, indem Sie handelsüblichen Klebestreifen auf beiden Seite der Folie ankleben und in entgegengesetzter Richtung voneinander wegziehen. Benetzen Sie jetzt auch großzügig die klebende Seite der Folie mit FILM ON.
4. Nun haften Sie die Folie mit der selbstklebenden Seite an das zu beklebende Fenster und schieben diese in Position. Durch die Verklebeflüssigkeit „schwimmt“ die Folie und klebt erst nach dem Herausrakeln der Flüssigkeit.
5. Jetzt können Sie die Verklebeflüssigkeit mit dem Conquerer Raker oder z.B. einer Chipkarte von der Mitte zu den Außenkanten heraus rakeln. Dies wiederholen Sie 2-3 mal mit stärker werdendem Druck. Der Raker gleitet viel leichter, wenn auch die bedruckte Seite der Folie ein wenig mit Trennmittel benetzt wird.
6. Kontrollieren Sie von beiden Fensterseiten auf Ansammlung von Flüssigkeit und rakeln Sie eventuell noch einmal nach!
7. Schneiden Sie jetzt eventuell die Überstände ab. Es können sich nun immer noch neue Flüssigkeitsblasen bilden. Diese verschwinden jedoch in ein paar Tagen von selbst.